ESS: Сигнал за итно сопирање

Ги предупредува учесниците во сообраќајот зад возилото со автоматско активирање на светлата за опасност при силно сопирање.

