ESS: Сигнал за итно сопирање

Ги предупредува учесниците во сообраќајот зад возилото преку светла за опасност, при силно сопирање.

